

Beskrivningen avser anslutning av värmeaggregat 4000E, 4000E-24 och 4000EI

1. Systemspänning: 400 V, 2 N, J, 50 Hz
2. Funktion: Se resp. produktblad.
3. Montering/inkoppling: EE monterar och ansluter värmearinsatsens termostat/termostater och elanslutning i aggregatlådan. Monteringsföreskrifter och inkopplingsscheman levereras av Legalett. VP-rören som mynnar i värmeaggregatets låda ljudisolerar av EE med fogmassa sedan de elektriska ledningarna monterats. Se resp. produktblad.
4. Säkerhetsbrytare: Placeras vid värmeaggregatets närhet, dock så att oavsiktlig avstängning av värmen ej kan ske. Utföres efter lokalstatus. (Lev. av EE). Brytaren märkes enl. Legaletts ritnings beteckning.
5. Termostater: Rumstermostat alternativt termostat med rumsgivare placeras enligt Legaletts anvisningar. (Lev. av Legalett)
6. Signalutrustning eller varvtalsreglering: Om så erfordras enligt Legaletts anvisningar.
7. Gruppcentral: I gruppcentral reserveras 1 st 2-fasgrupp per värmeaggregat för värmeaggregat 4000E och säkras med 16 AT.
8. Kanalisation: Kan utgöras av VP-rör.
9. Gruppledning: Kan för matning utgöras av 2,5 FK / VP20 (4-ledare).
10. Termostatledning: Kan utgöras av 1,5 FK / VP16 (3-ledare).
11. Varvtalsreglering: (tillval) Kan utgöras av 1,5 FK / VP16 (2ledare).
12. Gruppledning: Får utgöras av 4-ledningssystem 1,5-2,5 FK/VP20 enligt ritning.
13. Märkning: Utföres av EE enligt gällande föreskrifter.
14. Injustering/provning: EE gör grundinställning av termostater och i övrigt utför injustering och provning i samråd med B och RE. Legaletts kontrollplan S-10 används.
15. Information: EE lämnar muntlig och skriftlig information om handhavande.
16. Relationshandlingar: EE lämnar erforderlig information för relationshandlingar.

EE = Elentreprenör
B = Beställare