

Beskrivningen avser anslutning av värmeaggregat 4000W, 4000W-24, 4000WI, 4000WI-TV och 5000W

1. Systemspänning: 230 V, 1 N, J, 50 Hz
2. Funktion: Se resp. produktblad.
3. Montering/inkoppling: RE monterar värmarinsats i aggregatlådan. EE ansluter värmarinsatsens termostat/termostater och elmatning. Monteringsföreskrifter och inkopplingsscheman levereras av Legalett.
VP-rören som mynnar i värmeaggregatets låda ljudisolerar av EE med fogmassa sedan de elektriska ledningarna monterats.
Se resp. produktblad.
4. Säkerhetsbrytare: Placeras vid värmeaggregatets närhet, dock så att oavsiktlig avstängning av värmen ej kan ske. Utföres efter lokalstatus. (Lev. av EE). Brytaren märkes enl. Legaletts ritnings beteckning.
5. Termostater: Rumstermostat alternativt termostat med rumsgivare placeras enligt Legaletts anvisningar. (Lev. av Legalett).
6. Signalutrustning eller varvtalsreglering: Om så erfordras enligt Legaletts anvisningar.
7. Gruppcentral: I gruppcentral reserveras 1 st 1-fasgrupp per värmeaggregat och säkras med 10 AT.
8. Kanalisation: Får utgöras av VP-rör.
9. Gruppledning: Kan för matning utgöras av 1,5 FK / VP16 83-ledare).
10. Termostatledning: Kan utgöras av 1,5 FK / VP16 (3-ledare).
11. Varvtalsreglering: (tillval) Kan utgöras av 1,5 FK / VP16 (2-ledare).
(Kan förläggas i kanalisation förmatning. VP16 ersätts då av VP20).
12. Märkning: Utföres av EE enligt gällande föreskrifter. Rumstermostater alt. rumsgivare märkes enligt Legaletts ritningsbeteckning.
13. Injustering/provning: EE gör grundinställning av termostater och i övrigt utför injustering och provning i samråd med B och RE. Legaletts kontrollplan S-10 används.
14. Information: EE lämnar muntlig och skriftlig information om handhavande till B.
15. Relationshandlingar: EE lämnar erforderlig information för relationshandlingar till B.

EE = Elentreprenör
B = Beställare
RE = Rörentreprenör