



Legalett byggvärmare kopplas till golvvärmens luftkanalsystem under byggtiden.

Byggvärmaren torkar ut betongplattan och förkortar byggtiden, samt ger ett bra inomhusklimat, både för hantverkare och byggmaterial under hela byggtiden.

Byggvärmaren torkar även ur eventuellt vatten ur kanalsystemet. Byggvärmaren skall alltid användas före värmeaggregaten installeras.

Vintertid kan byggvärmaren användas till att upprätthålla tillräcklig temperatur i betongen efter gjutningen.

TEKNISK DATA

Driftspänning	400V~50Hz	Märkeffekt fläktmotor	170 W
Märkeffekt elvärme	5000 W	Elanslutning	4-polig stickpropp

FUNKTION

Omkoppling med omkopplare 5000/2500 W.

INSTALLATION

- Öppna golvluckan genom att skära upp tejpens runt luckans kant. Förvara luckan på skyddad plats.
- Lägg i byggvärmarens inblåsningslåda och installera byggvärmaren på stosen på inblåsnings-lådan.
- Anslut elen.
- Reglera med omkopplaren till önskad effekt 5000/2500 W.
- Låt byggvärmaren stå fritt så att den fuktiga luften från rörsystemet kan ventileras bort.
- Byggvärmaren skall användas dagligen tills tillräcklig uttorkning i platta skett.
- För att erhålla snabb uttorkning skall stor skillnad mellan betong och omgivning råda.
Detta sker genom följande:
 - tillför så mycket värme som möjligt till betongen med hjälp av byggvärmaren.
 - använd avfuktare eller sörj för god ventilation.
 - tag fuktprov vid driftstemperatur tills godkänd RF erhålls. Normalt tar detta ca. 8 veckor beroende av temperaturförhållandena.