

A	B	C	D	E	EX
F	G	H	J	K	L
LX	M	N	NX	O	Q
R	S	SH	SX	T	U
V	W	X	XX	Z	

V < 90° V = 90° V > 90° PRINCIP FÖR MÅTTSÄTTNING MÅTTOLERANS: +0 -10mm			Ändförankringar: Ändkrok vänd likadant som i typfiguren anges med L på arm.spec och ändkrok vänd åt motsatt håll med M. Bockningsradie för ändkrokar (mm): <table><tr><td>Stångdiameter</td><td>5-6</td><td>7-9</td><td>10-12</td><td>16</td><td>20-32</td></tr><tr><td>radie</td><td>12</td><td>16</td><td>24</td><td>32</td><td>64</td></tr></table> ≥ 4 × ϕ Γ ≥ 2 × ϕ För att en ändkrok skall fungera som ändförankring skall den utföras enligt vidstående.			Stångdiameter	5-6	7-9	10-12	16	20-32	radie	12	16	24	32	64	BYGGSYSTEM AB ÄLVVÄGEN 5, 446 37 ÄLVÄNGEN TEL +46(0)303-748025 E-POST info@legalett.se www.legalett.se			TYPBLAD LEGALETT FÖR BOCKNING AV ARMERING OBJEKT		
Stångdiameter	5-6	7-9	10-12	16	20-32																		
radie	12	16	24	32	64																		
UTFÖRD AV:		GRANSKAD AV:		DATUM:		SENASTE REV DATUM:		UPPDRAG NR		SIDA (AV)		ÄNDRING											